




ENG

Manual:

- Extension cable is to be used indoors only. It is not marked for outdoor use. See label for outdoor marking.
- Inspect thoroughly before each use. Do not use if damaged.
- Look for the declared Watts, Volts and Amperes on appliances that should be plugged into extension cable.
- See label on extension cable for specific wattage, voltage and amperage.
- Do not plug more than the specified number of watts, volts and amperes into this extension cable.
- Do not run through doorways, holes in ceilings, walls or floors.
- Make sure appliance is OFF before connecting extension cable to socket.
- Fully insert plug into socket.
- Do not remove, bend or modify any metal prongs or pins of extension cable.
- Do not use excessive force to make connections.
- Keep away from water.
- Do not use when wet.
- Keep children and pets away from extension cable.
- Do not plug one extension cable into another.
- Avoid overheating, uncoil extension cable and do not cover it with any material.
- Do not drive over, drag, or place objects over extension cable.
- Do not walk on extension cable.
- Grasp plug to remove from socket.
- Always store extension cable indoors.
- Always unplug when not in use.
- Do not unplug by pulling cable.







SRB/MNE/BIH

Uputstvo za upotrebu:

- Obezbedite da produžni kabl koji koristite odgovara nameni. Nikad ne koristite kabl napolju ako nije obeležen za upotrebu napolju.
- Detaljno pregledajte kabl pre upotrebe. Ne koristite ako je oštećen.
- Nemojte uklanjati i kriviti delove i praviti bilo kakve izmene na utičnici.
- Na aparatima koje priključujete uvek proverite deklarisanu snagu (W) kako priključeni aparati nebi prekoračili dozvoljenu snagu produžnog kabla.
- Utičnicu kabla priključujte samo na odgovarajuću utičnicu.
- Obezbedite da je aparat koji želite da koristite isključen prilikom priključivanja na utičnice produžnog kabla.
- Utičač gurnite u utičnicu do kraja.
- Ne koristite preveliku silu da bi napravili spoj.
- Ne sprovodite kabl ispod vrata, zidova ili podnih obloga.
- Ne koristite produžni kabl kada je vlažan.
- Držite dalje od vode.
- Obezbedite kablove od pristupa dece i kućnih ljubimaca.
- Izbegavajte pregrevanje. Kabl uvek odmotajte u potpuno sti i ne prekrivajte ga bilo kojim materijalom.
- Produžne kablove ne nastavljajte jedan u drugi.
- Ne vucite i ne dozvolite da bilo koji predmet bude preko kabla.
- Prilikom isključivanja iz izvora struje ne vucite za kabl nego za utičnicu.
- Produžni kabl čuvajte u zatvorenom tako da nije izložen vlazi.
- Ne gazite po kablju.
- Kada nije u upotrebi kabl isključite iz izvora struje.
- Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.




Aparat ne smeju da upotrebljavaju osobe sa smanjenim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustva bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.



MKD

Упатство за употреба:

- Обезбедете продолжениот кабел кој што ќе го користите да одговара на намената. Никогаш не користете кабели надвор ако не се обележани за употреба надвор.
- Детално прегледајте го кабелот пред употреба. Не го користете ако е оштетен.
- Немојте да отстранувате и да ги кварите деловите и да правите било какви измени на втишницата.
- На апаратите кои ги приклучувате секогаш проверете ја декларираната сила (W) како приклучниот апарат не би ја прекорачил максималната дозволена сила за одговарачката втишница.
- Втишницата на кабелот приклучете ја само на соодветна втишница.
- Обезбедете апаратот кој сакате да го користите да биде исклучен при приклучување на втишницата на продолжениот кабел.
- Втишничачот гурнете го до крај во втишницата.
- Не користете преголема сила за да не направите спој.
- Не спроведувајте го кабелод под врата, сидови или подни облоги.
- Не користете го продолжениот кабел ако е влажен.
- Чувајте го подалеку од вода.
- Обезбедете ги каблите од пристап на деца и домашни миленичиња.
- Избегнувајте прегрвање. Кблите секогаш мора да ги одвиткате во потполност и не ги прекривајте со било каков материјал.
- Продолжените кабли не ги наставувајте еден на друг.
- Не влечете ги и не дозволувајте било кој предмет да биде преку кабелот.
- При исклучување од изворот на струја не влечете го кабелот туку втишницата.
- Продолжениот кабел чувајте го во затворено така што нема да биде изложен на влага.
- Не газете по каблите.
- Кога не е во употреба кабелот исклучете го од изворот на струја.
- Пред употреба прочитајте го упатството за користење.






HUN

Használati utasítás:

- Biztosítsa, hogy a használandó kiegészítő kábel megfeleljen a rendeltetésének. A kábelt soha ne használja kint, ha nincs kültéri használati megjelölése.
- A kábelt használat előtt részletesen vizsgálja meg. Ne használja, ha megsérült.
- Ne távolítson el semmit a konnektor dugóról, ne hajlítsa el és ne alkalmazzon bármiféle módosítást a konnektordugón.
- Mindig ellenőrizze a csatlakoztatni óhajtott készülékeken a megjelölt erőt (W), annak érdekében, hogy a csatlakoztatott készülékek túl ne lépjék a kiegészítő kábel maximálisan engedélyezett erejét.
- A kábel konnektordugóját csak a megfelelő kapcsolóba kapcsolja be.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék, melyet használni kíván, ki legyen kapcsolva a kiegészítő kábelhez való bekapcsolásorán.
- A konnektordugót teljes egészében tolja be a kapcsolóba.
- Ne túl nagy erővel hozza létre a kapcsolatot.
- A kábelt ne húzza ajtók, falak vagy padlóburkolók alá.
- Ne használja a kiegészítő kábelt, ha az nedves.
- Tartsa távol a víztől.
- Tartsa távol a gyermekektől és a házi kedvencektől.
- Kerülje a túlhevítést. A kábelt mindig teljes egészében tekerje ki és ne fedje le bármilyen egyéb anyaggal.
- A kiegészítő kábeleket ne kapcsolja összes egymással.
- A kábelt ne húzza és gondoskodjon arról, ne kerüljön rá semmilyen tárgy.
- Az áramforrásból való kikapcsolása során ne a kábelt húzza, hanem a konnektor dugót.
- A kiegészítő kábelt zárt helyen kell tartani, ne legyen nedvességnek kitéve.
- Ne tapossa a kábelt.
- Ha nincs használatban, a kábelt kapcsolja ki az áramforrásból.
- Használat előtt kötelezően olvassa el a használati utasítást.





ROU

Manual:

- Cablul prelungitor este destinat folosirii in interior. Nu este destinat folosirii in spatii deschise.
- Verificati produsul cu atentie inainte de fiecare folosire. Nu il folositi daca este deteriorat.
- Va rugam sa cititi puterea declarata, voltajul si amperii pe aparatele care pot fi folosite la cablurile prelungitoare.
- Va rugam sa cititi eticheta cablului prelungitor pentru puterea, voltajul si amperajul specific.
- Nu introduceti mai mult decat puterea, voltajul si amperajul specificat in cablul prelungitor.
- Nu treceti cablul prin usi, gaurile din tavan, pereti sau podele.
- Asigurati-va ca aparatul este oprit inainte de conectarea la cablul prelungitor.
- Introduceti complet in priza.
- Nu indepartati, indoiti sau modificati dinti, picioare sau bolturi ale cablului prelungitor.
- Nu folositi forta excesiva pentru conectarea la prize.
- Tineti produsul departe de surse de apa.
- Nu folositi produsul daca este umed.
- Pastrati distanta de copii si a animalelor de companie fata de cablul prelungitor.
- Evitati incalzirea excesiva si cablurile prelungitoare derulate. Nu acoperiti nu nici un tip de material.
- Nu treceti cu autovehiculele peste cablul prelungitor. Nu asezati obiecte peste acesta.
- Nu calcati pe cablul prelungitor.
- Prindeti de stecher pentru a scoate din priza.
- Intotdeauna depozitati cablul prelungitor in spatii inchise.
- Intotdeauna scoateti stecherul din priza cand nu este in uz.
- Nu deconectati tragand de cablu.

