



## Uputstvo za upotrebu:

- Obezbedite da produžni kabl koji koristite odgovara nameni. Nikad ne koristite kabl napolju ako nije obeležen za upotrebu napolju.
- Detaljno pregledajte kabl pre upotrebe. Ne koristite ako je oštećen.
- Nemojte uklanjati i kriviti delove i praviti bilo kakve izmene na utičnici.
- Na aparatima koje priključujete uvek proverite deklarisa nu snagu (W) kako priključeni aparati nebi prekoračili dozvoljenu snagu produžnog kabla.
- Utičnicu kabla priključujte samo na odgovarajuću utičnicu.
- Obezbedite da je aparat koji želite da koristite isključen prilikom priključivanja na utičnice produžnog kabla.
- Utikač gurnite u utičnicu do kraja.
- Ne koristite preveliku silu da bi napravili spoj.
- Ne sprovodite kabl ispod vrata, zidova ili podnih obloga.
- Ne koristite produžni kabl kada je vlažan.
- Držite dalje od vode.
- Obezbedite kablove od pristupa dece i kućnih ljubimaca.
- Izbegavajte pregrevanje. Kabl uvek odmotajte u potpuno sti i ne prekrivajte ga bilo kojim materijalom.
- Produžne kablove ne nastavljajte jedan u drugi.
- Ne vucite i ne dozvolite da bilo koji predmet bude preko kabla.
- Prilikom isključivanja iz izvora struje ne vucite za kabl nego za utičnicu.
- Produžni kabl čuvajte u zatvorenom tako da nije izložen vlazi.
- Ne gazite po kablu.
- Kada nije u upotrebi kabl isključite iz izvora struje.
- Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Aparat ne smeju da upotrebljavaju osobe sa smanjenim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustva bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.





## Упатство за употреба:

- Обезбедете продолжениот кабел кој што ќе го користите да одговара на намената. Никогаш не користете кабели надвор ако не се обележани за употреба надвор.
- Детално преглдајте го кабелот пред употреба. Не го користете ако е оштетен.
- Немојте да отстранувате и да ги кварите деловите и да правите било какви измени на втишницата.
- На апаратите кои ги приклучувате секогаш проверете ја декларираната сила (W) како приклучниот апарат не би ја прекорачил максималната дозволена сила за одговарачката втишница.
- Втишницата на кабелот приклучете ја само на соодветна втишница.
- Обезбедете апаратот кој сакате да го користите да биде искучен при приклучување на втишницата на продолжениот кабел.
- Втишничачот гурнете го до крај во втишницата.
- Не користете преголема сила за да не направите спој.
- Не спроведувајте го кабелот под врата, сидови или подни облоги.
- Не користете го продолжениот кабел ако е влажен.
- Чувајте го подалеку од вода.
- Обезбедете ги каблите од пристап на деца и домашни миленичиња.
- Избегнувајте прегрвање. Кблите секогаш мора да ги одвиткате во потполност и не ги прекривајте со било каков материјал.
- Продолжените кабли не ги наставувајте еден на друг.
- Не влечете ги и не дозволувајте било кој предмет да биде преку кабелот.
- При исклучување од изворот на струја не влечете го кабелот туку втишницата.
- Продолжениот кабел чувајте го во затворено така што нема да биде изложен на влага.
- Не газете по каблите.
- Кога не е во употреба кабелот исклучете го од изворот на струја.
- Пред употреба прочитајте го упатството за користење.





## Használati utasítás:

- Biztosítsa, hogy a használandó kiegészítő kábel megfeleljen a rendeltetésének. A kábelt soha ne használja kint, ha nincs kültéri használati megjelölése.
- A kábelt használat előtt részletesen vizsgálja meg. Ne használja, ha megsérült.
- Ne távolítson el semmit a konnektor dugóról, ne hajlítsa el és ne alkalmazzon bármiféle módosítást a konnektordugón.
- Mindig ellenőrizze a csatlakoztatni óhajtott készülékeken a megjelölt erőt (W), annak érdekében, hogy a csatlakoztatott készülékek túl ne lépjék a kiegészítő kábel maximálisan engedélyezett erejét.
- A kábel konnektordugóját csak a megfelelő kapcsolóba kapcsolja be.
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék, melyet használni kíván, ki legyen kapcsolva a kiegészítő kábelhez való bekapcsolásakorán.
- A konnektordugót teljes egészében tolja be a kapcsolóba.
- Ne túl nagy erővel hozza létre a kapcsolatot.
- A kábelt ne húzza ajtók, falak vagy padlóburkolók alá.
- Ne használja a kiegészítő kábelt, ha az nedves.
- Tartsa távol a víztől.
- Tartsa távol a gyermekektől és a házi kedvencektől.
- Kerülje a túlhevítést. A kábelt mindig teljes egészében tekerje ki és ne fedje le bármilyen egyéb anyaggal.
- A kiegészítő kábeleket ne kapcsolja összes egymással.
- A kábelt ne húzza és gondoskodjon arról, ne kerüljön rá semmilyen tárgy.
- Az áramforrásból való kikapcsolása során ne a kábelt húzza, hanem a konnektor dugót.
- A kiegészítő kábelt zárt helyen kell tartani, ne legyen nedvességnek kitéve.
- Ne tapossa a kábelt.
- Ha nincs használatban, a kábelt kapcsolja ki az áramforrásból.
- Használat előtt kötelezően olvassa el a használati utasítást.





## Manual:

- Extension cable is to be used indoors only. It is not marked for outdoor use. See label for outdoor marking.
- Inspect thoroughly before each use. Do not use if damaged.
- Look for the declared Watts, Volts and Amperes on appliances that should be plugged into extension cable.
- See label on extension cable for specific wattage, voltage and amperage.
- Do not plug more than the specified number of watts, volts and amperes into this extension cable.
- Do not run through doorways, holes in ceilings, walls or floors.
- Make sure appliance is OFF before connecting extension cable to socket.
- Fully insert plug into socket.
- Do not remove, bend or modify any metal prongs or pins of extension cable.
- Do not use excessive force to make connections.
- Keep away from water.
- Do not use when wet.
- Keep children and pets away from extension cable.
- Do not plug one extension cable into another.
- Avoid overheating, uncoil extension cable and do not cover it with any material.
- Do not drive over, drag, or place objects over extension cable.
- Do not walk on extension cable.
- Grasp plug to remove from socket.
- Always store extension cable indoors.
- Always unplug when not in use.
- Do not unplug by pulling cable.



# beorol

## Οδηγίες χρήσης:

- Εξασφαλίστε ότι το πολύπριζο που χρησιμοποιείτε είναι κατάλληλο για το σκοπό του. Μην χρησιμοποιείτε το πολύπριζο στο εξωτερικό χώρο εάν δεν υπάρχει σημείωμα ότι είναι σχεδιασμένο για εξωτερική χρήση.
- Πριν από τη χρήση ελέγξτε προσεκτικά το πολύπριζο. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει βλάβη.
- Μην αφαιρείτε και μη στρεβλώνετε τα τμήματά του και μη κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές στην πρίζα.
- Πάντα ελέγξτε την ονομαστική ισχύ (W) των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε προκειμένου να μη υπερβαίνουν οι συνδεδεμένες συσκευές τη μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύ του καλωδίου προέκτασης.
- Συνδέστε το πολύπριζο μόνο σε κατάλληλη υποδοχή.
- Εξασφαλίστε ότι η συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι άνεργη κατά τη σύνδεσή της στο πολύπριζο.
- Πιέστε το φινιρίσμα καλά στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη κατά τη σύνδεση.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από τις πόρτες, τους τοίχους ή καλύμματα δαπέδου.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο όταν είναι υγρό.
- Κρατήστε το μακριά από το νερό.
- Το καλώδιο πρέπει να είναι μακριά από την πρόσβαση των παιδιών και κατοικίδιων ζώων.
- Αποφεύγετε υπερθέρμανση. Πάντα ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο και μην το καλύπτετε με οποιοδήποτε υλικό.
- Μην συνδέετε τα πολύπριζα μεταξύ τους.
- Μην τραβάτε το καλώδιο και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο καλώδιο.
- Κατά την αποσύνδεσή του από το ρεύμα, μην τραβάτε από το καλώδιο αλλά βγάξτε το φινιρίσμα από την πρίζα.
- Κρατήστε το πολύπριζο σε εσωτερικό χώρο έτσι ώστε να μην εκτίθεται σε υγρασία.
- Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πηγή τροφοδοσίας
- Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την εφαρμογή.

