

Rukavice Zimski dip coated

–uputstvo za upotrebu, održavanje i skladištenje–

Rukavice namenjene zaštiti ruku od mehaničkih uticaja i hladnoće (prema SRPS EN 388:2010 i SRPS EN 511:2010). Upotrebljavaju se pri svim vrstama radova u kojima je neophodno pružiti rukama zaštitu od mehaničkih uticaja (magacinski, građevinski, baštenski i ostali radovi) kad postoji i uticaj hladnoće. Ne koristiti rukavice na mestima gde postoji opasnost od zahvata šake pokretnim (rotacionim ili kliznim) delovima mašina. Ove rukavice pripadaju kategoriji II Lične zaštitne opreme i odlikuju ih sledeći stepeni zaštite:

Stepeni zaštite prema SRPS EN 388:2010	
Trenje	2
Sečenje	2
Cepanje	3
Probijanje	1

Stepeni zaštite prema SRPS EN 511:2010	
Konvektni prenos toplove	1
Kontaktni prenos toplove	3
Otpornost na vodu	4

Održavanje: grube nečistoće sa rukavica uklanjati četkom. Rukavice ne prati niti hemijski čistiti.

Skladištenje: rukavice skladištiti u originalnim kartonskim kutijama ili PVC vrećama, na suvom mestu i na sobnoj temperaturi.

Upozorenje: ove rukavice predstavljaju ličnu zaštitnu opremu i ne smeju se koristiti ako postoje vidljivi znaci oštećenja. Pre svake upotrebe proveriti stanje rukavica. Oštećene rukavice odmah ukloniti. Ukoliko dođe do iritacije kože šaka odmah prestati sa upotrebom rukavica i potražiti pomoć lekara.